

生産監視パッケージ e-LIoT CC-Link IE Field Basicモデル

EL-AA1J-C110R

概要

この簡易ガイドには、e-LIoTで装置の監視を始めるための設置・配線方法及び初期設定手順が記載されています。

🕂 安全上のご注意

本製品のご使用に関しては、別紙「安全上のご注意」をよくお読みください。

●内容物をご確認ください

内容物	~	ベース版 タイプ	プラボックス タイプ					
e-LIoT 本体								
リモートI/O ユニット	1~4個(型式によって個数は	異なります)					
ケーブル グランド	_		大小 各1個 ケーブル差込口保護用の部 品です。 取付方法はスタートアップマ ニュアルを参照ください。					
取付用ネジ	4個(M5	. 長さ12mm)	_					
必ずお読みくだ さい		C)					
簡易ガイド (本書)		()					
●別途ご用意	 ●別途ご用意いただくもの 							
ご用意いただくもの		仕様						
無線LANアクセスオ	無線LANアクセスポイント*		最大通信速度:54Mbps以上					
スイッチングハブ※		100Base-TX以上 (複数のリモートI/Oユニットを使用する 場合に必要)						
タブレット、 またはスマートフォン		ディスプレイ解像度 : フルHD(1920*1080)以上 ブラウザ : Google chrome Ver83以上もしくは Safari ver.605以上が動作すること						
リモートI/Oユニット用電源		DC24V(リップル率5%以内) (許容電圧範囲:DC20.4V~28.8V)						
LANケーブル		CAT5e以上のストレートケーブル						
CC-Link IEF用 Ethernetケーブル	*	CAT5e以上の	ストレートケーブル					

※推奨品あり。詳細は「CC-Linkモデル_スタートアップマニュアル」を参照ください。

構成図



※スタンドアロン(独立したネットワーク)環境での使用が前提となります





※当モデルはシーケンサを取り外すためにEthernetユニットも取り外す必要があります。 手順の詳細は「CC-Linkモデル_スタートアップマニュアル」を参照ください。

本体の取り付け 2 <ベース板タイプの場合> 4-*¢*8 制御盤に下図の寸法に合わせて下穴 をタップ加工し、付属のねじで4箇所を 210 固定します。 付属のネジにて固定できない場合、制 -310-御盤に合わせてネジの選定が必要です。 くプラボックスタイプの場合> **4**−*φ*5 壁面に、左図の寸法に合わせて下 255 穴を開け、壁面の材質に合わせて適 切なビスでプラボックスを固定します。 -355 配線 3 作業を誤った場合、感電、機器の破損の危険があ ります。「必ずお読みください」をよくお読みください ①アース線の配線 感電、誤動作を防止する ため、FG端子用ネジ穴 に丸端子で接続したアー ス線をD種接地します。 結線方式:ネジ式 -ネジサイズ: M4 ②電源の配線 AC100Vの電源線を圧着端子 (丸端子)でサーキットプロテク タの一次側端子に接続します。 結線方式:ネジ式 ネジサイズ: M4 ③LANケーブルの配線 無線LANアクセスポイントとシーケンサ、Ethernetユニット とスイッチングハブ、スイッチングハブとリモートI/Oユニットをそ れぞれLANケーブルで接続します。 スイッチングハブ (別途ご用意ください)



※ スイッチングハブを使用しない場合、Ethernetユニットとリモー トI/Oユニットを直接LANケーブルで接続します。

3 配線(つづき)

④リモートI/Oユニットへの電源線の接続

リモートI/O本体にDC24Vの電源線を接続します。 詳細はリモートI/Oユニット(NZ2MFB1-32DT)のユー ザーズマニュアルを参照ください。

⑤リモートI/Oユニットへの入力信号線の配線

リモートI/Oの入力端子に、装置からの各信号線を丸圧 着端子で接続します。 入力信号形式はDC24Vの有電圧接点(プラスコモンタ イプ)となっています。



1台のリモートI/Oユニットで4台までの装置を監視することができます。下記の表に従い、装置からの信号をXO~ XFの端子に接続してください。

装置	端子番号	信号名称		
1	X0	生産数実績入力信号		
	X1	運転信号		
	X2	停止信号		
	Х3	警報信号		
2	X4	生産数実績入力信号		
	X5	運転信号		
	X6	停止信号		
	X7	警報信号		
	X8	生産数実績入力信号		
2	Х9	運転信号		
2	ХА	停止信号		
	XB	警報信号		
4	XC	生産数実績入力信号		
	XD	運転信号		
	XE	停止信号		
	XF	警報信号		

※ リモートI/Oユニットが複数あるモデルの場合、ユニット 本体に貼付したシールで局番号を識別できます。





https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/index.html#manual

4 IPアドレスの初期設定

①e-LIoTの電源を入れる

サーキットプロテクタのスイッチをOFFからONにし、e-LIoT の電源を入れます。(初回電源投入時、内蔵バッテリー が長時間未接続だったことによりシーケンサのエラーランプが 点灯しますが、電源を入れ直すことで消灯します。)

②タブレット (PC) のIPアドレスを設定

※ 無線LANアクセスポイントのDHCP機能(IPアドレス 動的割り当て機能)はOFFに設定してください

e-LIoTのIPアドレスは、出荷時は以下の値となっています。

e-LIoT本体 初期IPアドレス

192.168.0.20

※ 初期IPのままで運用を始める場合は、タブレットのIP アドレスを"192.168.0.*"に設定し、「③タブレット からe-LIoTへ接続」の手順の後、「5 時刻合わ せ」に進んでください。

タブレットをe-LIoTに接続するため、タブレットのIP アドレスを一時的に変更します。

タブレット 一時IPアドレス

192.168.0.100

③タブレットからe-LIoTへ接続

タブレットのWEBブラウザを起動し、以下のURLへアク セスします。

http://192.168.0.20/user/index.html

④初回ログイン



ユーザ名 : user パスワード : abcd1234%

メインメニューに切り替わります。



4 IPアドレスの初期設定(つづき)

⑤e-LIoTのIP設定画面を開く

メインメニューから「初期設定」、「IP設定」の順にクリックし、IP設定画面を開きます。



⑥新しいIPアドレスを設定

IPアドレス欄にe-LIoTの新しいIPアドレスを入力し、 登録ボタンをクリックします。



変更したIPアドレスは記載欄に記入して忘れない ようにしてください。



⑦e-LIoTの再起動

サーキットプロテクタをOFF、ONと操作し、e-LIoTを 再起動します。

⑧タブレットのIPアドレスを変更

お使いの環境に合わせて、タブレットのIPアドレスを 変更します。

⑨e-LIoTにログイン

新しいIPアドレスを含んだURLにアクセスし、 e-LIoTにログインします。

http://[新しいIPアドレス]/user/index.html

5 時刻合わせ

①時刻設定画面を開く

メインメニューから「初期設定」、「時刻設定」の順 にクリックし、時刻設定画面を開きます。





時刻を入力後、登録ボタンをクリックします。

6 監視対象装置の選択

①初期設定画面を開く

監視対象の装置が初期表示されるので、配線し た監視対象の装置に図を付け、装置名を入力後、 登録ボタンをクリックします。



以上で、e-LIoTで監視を始める ための初期設定は完了です。



https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/index.html#manual

7 通信確認

①通信確認画面を開く

配線、および設定が正しいことを確認するため、メ インメニューから「通信確認」をクリックして通信確 認画面を起動します 。

通信確認(つづき)

7

通信確認	2020/09/29 19:11			₽LIỗT	
	収集項目				
	実績	逻辑	停止	216	2115
本体 I/O 1	OFF	OFF	OFF	OFF	ОК
本体 I/O 2	OFF	OFF	OFF	OFF	ОК
本体 I/O 3	OFF	OFF	OFF	OFF	ОК
リモートI/0 1-1	OFF	OFF	OFF	OFF	NG
リモートI/0 1-2	OFF	OFF	OFF	OFF	NG
リモートI/0 1-3	OFF	OFF	OFF	OFF	NG
リモートI/O 1-4	OFF	OFF	OFF	OFF	NG
リモートI/O 2-1	OFF	OFF	OFF	OFF	NG
リモートI/O 2-2	OFF	OFF	OFF	OFF	NG
リモートI/0 2-3	OFF	OFF	OFF	OFF	NG
リモート1/0 2-4	OFF	OFF	OFF	OFF	NG

※ 実際の画面とは異なります。

設定した装置の信号ON/OFFが表示されていることを確認します。

8 e-LIoTによる監視

ここでは、e-LIoTの代表的な画面について説明し ます。



生産数の計画と実績をグラフ表示します。 全体・作業直毎の実績/計画、これまでの生産 数の推移や生産ペース・予測の残時間などを容易 に確認することができます。

·稼働監視



装置の稼働状態の推移をタイムチャートとしてグラフ表示します。

設備名称をクリックすると設備稼働状態の詳細グ ラフを表示します。

お問い合わせ先

X90-210151

よくある質問、問い合わせ窓口 などは下記URLを参照ください。



https://www.melsc.co.jp/business/e-liot/

2021年3月作成

許可なく、本ガイドの無断転載をしないでください。 e-LIoTは三菱電機システムサービス株式会社の登録商標です。 その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。