




型式表示場所 4 : 本体 (パネルを外し確認必要)



機種 : V-130BK2-RN、V-130BK2-RN 1



型式 : V-130BK2-RN、V-130BK2-RN 1

型式表示場所 5 : パネル


機種 : WD-100BZE-SK、WD-100BZE-SK2、WD-100BZE2-SK2



型式 : WD-100BZE-SK、WD-100BZE-SK2、WD-100BZE2-SK2

型式表示場所 6 : パネル

機種 : WD-100BND



型式 : WD-100BND