エンコーダケーブル中継接続組合せ表 (*1)

電源ケーブルを中継接続する場合は、モータ形名によってケーブル形名が異なりますので、下記表よりケーブル形名を選定ください。選定の際は、総ケーブル長が下記総ケーブル長以内になるよう選定ください。

モータ形名	組合せケーブル形名				
	アンプ側	711 C	モータ側		総ケーブル長
HG-KR/MR HF-KN/KP/MP	SC-EKCBL□M-L SC-EKCBL□M-H		SC-J3J2CBL□M-■-S SC-J3J2CBL□M-■-N	3m以下	30m
			SC-J3JCBL□M-■-H SC-J3JCBL□M-■-L	2~5m	40m
			SC-J3JCBL□M-■-H SC-J3JCBL□M-■-L	1m以下	50m
	SC-EKCBL□M-S		SC-J3JCBL□M-■-H SC-J3JCBL□M-■-L	4m以下	20m
	30 EKOBELIM 3		SC-J3J2CBL□M-■-S SC-J3J2CBL□M-■-N	3m以下	20m
	SC-EK4CBL□M-H		SC-J3JCBL□M-■-H SC-J3JCBL□M-■-L	2~5m	80m
			SC-J3JCBL□M-■-H SC-J3JCBL□M-■-L	1m以下	100m
			SC-J3JS2CBL□M-■-S SC-J3JS2CBL□M-■-N	3m以下	30m
	SC-J3ENSCBL□M-L SC-J3ENSCBL□M-H		SC-J3JSCBL□M-■-H SC-J3JSCBL□M-■-L	2∼5m	40m
			SC-J3JSCBL□M-■-H SC-J3JSCBL□M-■-L	1m以下	50m
	SC-J3ENSCBL□M-S		SC-J3JSCBL□M-■-H SC-J3JSCBL□M-■-L	4m以下	20m
			SC-J3JS2CBL□M-■-S SC-J3JS2CBL□M-■-N		20m
	SC-J3ENS4CBL□M-H		SC-J3JSCBL□M-■-H SC-J3JSCBL□M-■-L 2~5m	2~5m	80m
			SC-J3JSCBL□M-■-H SC-J3JSCBL□M-■-L	1m以下	100m
HA-LP, HC-LP, HC-RP, HC-UP, HF-SP HF-JP53, 534, 73, 734, 103, 1034, 153, 1534, 203, 2034, 353, 3534, 503, 5034, 703, 7034, 903, 9034 HG-RR, HG-UR, HG-SR, HG-JR53, 534, 73, 734, 103, 1034, 153, 1534, 203, 2034, 353, 3534, 503, 5034, 703, 7034, 903, 9034	SC-J3ENSCBL□M-L SC-J3ENSCBL□M-H		SC-J3ENSJCBL□M-H SC-J3ENSJCBL□M-■-H SC-J3ENSJCBL□M-L		40m
	SC-J3ENSCBL□M-S	15m以下	SC-J3ENSJCBL□M-■-L SC-J3ENSJCBL□M-H		25m
			SC-J3ENSJCBL□M-■-H SC-J3ENSJCBL□M-L SC-J3ENSJCBL□M-■-L		
	SC-J3ENS4CBL□M-H		SC-J3ENSJ4CBL□M-H SC-J3ENSJ4CBL□M-■-H		90m

^{*1:}上記以外の組合せおよび総ケーブル長については、別途ご相談ください。