

表題	アンテナ設置注意事項について
適用機種	無線ユニット

平素は 弊社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。


このたび、無線ユニットのアンテナ設置に関する注意事項について、下記の通りお知らせいたします。

設置方法によっては無線通信距離や安定性に悪影響を及ぼす可能性があるため、設置工事の際にはご注意ください
ますようお願い申し上げます。

記


注意① アンテナは障害物がなく、お互い見える位置に設置してください

アンテナ間に障害物(とくに金属板やコンクリート壁など)がある場合、電波が遮断され届きにくくなります。
アンテナはお互いが見える位置で設置してください。



注意② 周囲の障害物とアンテナは離して設置してください


アンテナ周囲に障害物がある場合、反射の影響により電波が届きにくくなります。
周囲の障害物(とくに金属板やコンクリート壁など)から離して設置してください。



注意③ アンテナは床や天井から離して設置してください

アンテナを床や天井に近い位置に設置した場合、電波が進む十分なスペースが確保できず、反射などの影響により電波が届きにくくなります。


床や天井から最低 1.5m 以上離して設置してください。



注意④ 互いのアンテナが平行に向き合うように設置してください

アンテナの向きが異なると、電波の方向が変わり届きにくくなります。

互いが平行に向き合うように設置してください。



以上